

ПАМЯТКА 1

1. Перед использованием любого электроприбора прочитай инструкцию.
2. Если сомневаешься, выключил ли ты электроприбор, то оставь все свои дела и вернись проверить.
3. **Не** пользуйся электроприборами в отсутствии взрослых.
4. **Не** включай электроприборы мокрыми руками.
5. **Не** засыпай с включенными электроприборами.
6. **Не** ставь предметы на провода электроприборов.
7. **Не** пользуйся неисправными электроприборами.
8. **Не** пользуйся неисправными розетками.
9. **Не** туши горящий электроприбор водой.
10. **Не** переноси и не передвигай включенные электроприборы.
11. **Не** разбирай электроприборы.

ПАМЯТКА 2

- Ⓢ Перед включением электроприбора в розетку убедись в его исправности.
- Ⓢ Выключай свет, если ты в нем не нуждаешься.
- Ⓢ Отключай от сети электроприборы на ночь.
- Ⓢ Много приборов в одну розетку не включай — это может привести к пожару.
- Ⓢ Включай технику только тогда, когда она нужна.
- Ⓢ Используй стиральную машину при полной загрузке.
- Ⓢ Не трогай электроприборы влажными руками.
- Ⓢ Чаще размораживай холодильник.
- Ⓢ Используй энергосберегающие лампы: они потребляют электроэнергии на 70—80% меньше, чем лампы накаливания.
- Ⓢ Размораживание продуктов в микроволновой печи требует большого количества энергии.

ПАМЯТКА 3

1. Установите счетчики воды, что поможет повысить контроль за расходом воды и сэкономить деньги.

2. Закрывайте кран, если не используете воду. Помните: за 1 мин из открытого крана выливается 12–20 л воды.

3. Закрывайте кран, когда чистите зубы, пользуйтесь стаканом для полоскания рта.

4. Выключайте воду, когда разговариваете по телефону.

5. Немедленно ремонтируйте протекающие краны.

6. Мойте посуду не под струей воды, а в раковине, закрыв отверстие пробкой.

7. Экономно расходуйте воду в ванной комнате. Принятие ванны один раз забирает обычно до 200 л воды, а 5 минут под душем обойдутся вам в 50 л воды.

8. Производите стирку в стиральной машине в определенные дни недели, собрав и рассортировав предварительно белье.